

ШЖЭ-1.161.000РС

ред. 2.0

Шкаф электрический

Обшивка боковая
00001002247

Планка декоративная
00001002373

Контрпетля правая 71001008915 совместно с петлей 71001008910
(для запчастей 71001001385 совместно с петлей 71001002184)

Швеллер декоративный
00001002179

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Наклейка "ЭПК48-00.00.004-06"
12000071736

Решетка направляющая
00001002227

Противень
60000075903

Под
00001003848

Дверка духовки
00001002438

Ручка
12000002218

Суппорт ручки
12000002043

Петля 71001008910 (с 2017 года)
(для запчастей 71001002184)
ТЭН ВЗ-181/190-7,5-6,5/2,4. 4Т220
12000060301

Ручка со вставкой и пружиной
72000002458

Ручка ЭПК-27Н.00.00.003Б СБ (с пружиной)
72000002455

Колпачок
00000002798

Опора винтовая M12x45
72000000000

Крышка в сборе
00001003721

Обшивка задняя
00001004392

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1
НО 50Гц (СНINT) 223550
120000061053

Переключатель мощности четырехпозиционный ПМ-4
12000061108

Термостат SP-141 ELN (Аналог EGO 320 *С 55.13569.070)
72004350708

Термостат NT-254 FAG (Аналог EGO 55.13059.220),
резил, 50-270С, 16А/400V, 16 м
12000071600

Обшивка боковая
10000002344

Контрпетля левая 71001008916 совместно с петлей 71001008910
(для запчастей 71001001386 совместно с петлей 71001002184)

Панель
00001002281

Лампа сигнальная белая
12000006277

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Наклейка "ЭПК48-00.00.004-02"
12000071748

Подставка в сборе
00001005000

Планка верхняя
70000003586

Корпус
00001004412

Блок КБ-63 (3) клем.
12000006659

Гермовод PG-21
12000006578

Крышка
00001004413